



ど——んとFinish!
正味14分

START

いざエアロが到着!
箱は結構大きいゾ

エアロは、専用ドライバーやペンチがよさ

0:00:00



人気ブランド
RANDO Styleで
実践!

テ、テカイ...

取扱付き

0:02:30

純正フックを取り除く

スウィフトの場合、フロンター側の部品にフックがある。内張りハジキがあれば、簡単に取れる。



エアロにある穴を目安に
フックをはずせ!

あると便利

0:03:30

お次は脱脂、キュッキュッとね!



中央ダクト部分は、仕様の異なるタイプで異なる。ランドスタイルでは取付性を高めるため、エアロに折り差しが付いている。純正バンパーとエアロの取付を参照せよ。

0:13:00

ダクト部分にある両面テープを
剥がして作業完了!

スリヤなどを確認し、あとはダクト部分の両面テープを剥がす。

0:09:30

エアロ装着は、
二人でやるが基本!

純正バンパーに当てて、ファン
ター内のフックを見直す。



0:07:00

両面テープはハジだけ剥がす



次にエアロに両面テープを貼る。作業できるよほど、
先端で軽く両端だけ軽くのっけておくがコツ。

0:06:00

エアロをキズから守るマスキングもしとこ!



エアロを貼っていったときに、純正
バンパーにキズが付かないよう
に、マスキングを貼っておく。



取り付けの様子等は
ケータイスタイル
アプリで見られる!

<http://swgn.jp/tada>

ミニバンでも同じ!

アルファードの場合

車種により、フックの数や位置に違いがあるものの、ランドスタイルではすべて純正穴を利用する。該当するフックが利かない場合は、エアロ側に付いている穴を目安にするがオススメ。このアルファードの場合は、バンパー端の穴にあるフックを利用する。至ってカンタンなモノ。



AFTER



BEFORE

フックがバンパー端にあるものの、基本的な作業はスウィフトや他の車種でも同じ。



■アルファードハイブリッド ¥42,000(塗装済UV25,400(税別)) ■後部取付MSJ5月

塗装済みなら
DIYも可能!

実録!
ドキュメントthe
ハーフエアロ装着

注文はこーだ!

パーツを選び、電話

車体色番号を確認

エンジンルームや、1
列目のドアを開けた
ピラーにあるプレート
に表記(赤線参照)。



在庫確認

この間、約2~3週間

入金確認後、発送

到着!

最近のエアロでは、素材のままの状態とは別に、純正色に塗装した状態で出荷される「純正色塗装済」の設定が、確実に増えている。つまりこれって、(やっかいな塗装の必要がないため)ユーザー自身でもエアロを付けられるってこと! そこでこのコーナーでは、そんな純正塗装済みの設定を持ち、しかも取り付けを純正のビス穴(フック)流用とすることで、加工の心配も一切無用とするランドスタイルを叩き台に、その行程を辿ってみたゾ!

想像以上に
カンタンですよ!
「ランドスタイル専用さん」

DEMO-CAR→スウィフト

SWIFT
■フロンターフV47,200(塗装済UV34,600(税別))

問:エアロテックジャパン ☎072-838-7744 <http://www.aero-tech.co.jp/>

